

WMF KÜCHENminis

Аппарат для приготовления попкорна



Руководство по эксплуатации





Схема и комплектация прибора

1. Защитная пластина
2. Отсек для масла - вентиляционное отверстие
3. Крышка/сервировочная чаша с ручками
4. Устройство для переворачивания попкорна с крепежным винтом
5. Нагревательный элемент с антипригарным покрытием
6. Основание с переключателем On/Off (Вкл/Выкл) и ручками

Инструкция по эксплуатации Аппарат для приготовления попкорна

Важная информация по безопасности

- Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, либо лица с недостаточным опытом и знаниями под присмотром, либо если им была предоставлена инструкция по эксплуатации прибора, и они осознают возможные риски.
- Дети не должны играть с прибором.
- Дети младше 8 лет не должны заниматься чисткой и обслуживанием данного прибора без присмотра.
- Прибор вместе со шнуром питания необходимо хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- В случае повреждения сетевого шнура, его замену должен производить производитель, представитель службы по работе с клиентами или лицо с аналогичной квалификацией. Неправильно произведенный ремонт может представлять значительную угрозу для пользователей.
- Прибор не рассчитан на управление при помощи внешнего таймера и пульта дистанционного управления.
- После применения прибора и аксессуаров необходимо очистить все поверхности/части, которые контактировали с едой.
- См. инструкции в разделе «Чистка и обслуживание».
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования, внутри помещения.

Перед использованием

Необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. В инструкции представлена важная информация об эксплуатации прибора и уходе за ним, а также правила безопасности. Инструкцию следует хранить в надежном месте и передавать ее вместе с прибором последующим пользователям.

Прибор можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Необходимо всегда соблюдать эти инструкции по безопасности при использовании прибора.

Технические характеристики:

Напряжение сети: 220–240 В, 50–60 Гц

Расход энергии: 230–270 Ватт

Класс защиты: I

Дополнительная информация по безопасности

Электрический прибор

- Прибор подключается только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Сетевой шнур и штепсельная вилка должны быть сухими, соединительный провод не должен контактировать с горячими поверхностями прибора.
 - Эксплуатация прибора с удлинительным кабелем допускается только в том случае, если этот кабель находится в исправном состоянии. Убедитесь, что кабель имеет достаточную длину и находится в безопасном положении.
 - Эксплуатация прибора допускается только внутри помещения.
 - Перед эксплуатацией прибора его необходимо поместить в такое положение, которое бы обеспечило свободный доступ к нему со всех сторон и сверху, на достаточном расстоянии от других источников тепла, например, нагревателя и духовой печи, во избежание повреждения прибора и риска пожара.
 - Поместите прибор на ровную и твердую поверхность.
 - Запрещено размещать прибор на хрупких и мягких поверхностях, например, на стеклянных столах, скатерти и лакированной мебели.
 - При использовании сервировочной чаши необходимо установить на место защитную пластину и очистить вентиляционное отверстие кухонным полотенцем перед подачей, чтобы предотвратить попадание остатков продукта на чувствительные поверхности.
 - Запрещено использовать прибор (и/или необходимо вытащить из розетки вилку прибора) в следующих случаях:
 - Повреждение прибора или сетевого шнура.
 - При наличии подозрений о неисправности прибора после его падения или какого-либо другого аналогичного происшествия.
 - В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
 - Запрещено оставлять прибор включенным без присмотра.
 - Во время работы прибора его не следует передвигать.
 - После эксплуатации всегда отключайте прибор и вытаскивайте вилку из розетки.
 - Дождитесь, пока прибор остынет перед тем, как приступить к его очистке.
 - Запрещено погружать прибор в воду с целью очистки. См. инструкции по очистке в разделе «Чистка и обслуживание».
 - Извлеките вилку из розетки:
 - В случае неисправности прибора во время его эксплуатации;
 - Перед чисткой и обслуживанием прибора,
 - После использования.
- Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В этом случае претензии по гарантии считаются недействительными.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск ожогов!

- Запрещено использовать прибор с открытой крышкой, поскольку в противном случае взрывающиеся горячие кукурузные зерна могут вылететь наружу.
- Если прибор включен, его сенсорная поверхность может нагреться и оставаться горячей после его отключения!
- Запрещено перемещать горячий прибор.
- При переворачивании прибора крепко удерживайте его за ручки на крышке и основании.
- Необходимо всегда держать прибор над рабочей поверхностью при извлечении готового попкорна. При этом наружу могут вытекать остатки масла, жира или конденсата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность удушья!

Перед приготовлением попкорна и после этого убедитесь, что крепежный винт и устройство для переворачивания попкорна плотно закреплены на месте и не контактируют с попкорном.

Использование прибора

С помощью аппарата для приготовления попкорна WMF KITCHENminis Вы сможете легко и быстро приготовить сладкий или соленый попкорн. В зависимости от предпочтений достаточно просто добавить масло через вентиляционное отверстие во время приготовления попкорна.

Настройка и подключение

- Снимите с прибора весь упаковочный материал.
- Очищайте прибор перед запуском/использованием в первый раз, а также после каждого использования в соответствии с информацией, приведенной в разделе «Чистка и обслуживание».
- Поместите прибор на ровную и твердую поверхность рядом с розеткой электросети.

Использование прибора в первый раз

Ингредиенты и объемы:

Кукуруза для приготовления попкорна	Растительное масло	Масло/маргарин
50 г	1 столовая ложка	5-10 г



Поместите нужное количество растительного масла и кукурузы для приготовления попкорна в аппарат для приготовления попкорна WMF KITCHENminis. Равномерно распределите кукурузу для приготовления попкорна на нагревательном элементе с антипригарным покрытием.

Внимание! Добавляйте только растительное масло. Нельзя добавлять сливочное масло, маргарин и аналогичные продукты, поскольку эти ингредиенты могут воспламениться.

Примечание: Для упрощения процесса очистки мы рекомендуем добавлять сахар и соль только в готовый попкорн.



Закройте крышку и убедитесь, что ручки надежно соединены с ручками основания. Снимите защитную пластину во время эксплуатации прибора, чтобы удалить избыточную влагу.

Примечание: Для приготовления промасленного попкорна осторожно введите рекомендуемое количество охлажденного сливочного масла в вентиляционное отверстие.



Подключите вилку прибора к розетке электросети и включите его. Устройство для переворачивания попкорна начнет вращаться.

Предупреждение: Нагревательный элемент и устройство для переворачивания попкорна остаются включенными до тех пор, пока прибор не будет отключен от сети или выключен.



Когда примерно через 5 минут Вы перестанете слышать звук взрывающейся кукурузы для приготовления попкорна, отключите прибор и извлеките его вилку из розетки электросети. Удалите остатки продукта из вентиляционного отверстия. Остатки масла можно заранее удалить через отверстия с помощью кисточки для смазывания.

Внимание! Плотнo прикрутите защитную пластину к крышке.

Примечание: Общее количество взорвавшихся кукурузных зерен зависит от возраста и степени увлажнения кукурузы, в связи с чем, оно может быть разным.



Перед тем, как перевернуть прибор, крепко удерживайте его за ручки на крышке и основании.

Внимание! Перед переворачиванием прибора отключите его и вытащите вилку из розетки электросети. Запрещено переворачивать прибор до выполнения этой операции. Крепко возьмитесь за обе ручки и переверните прибор, держа его на расстоянии.

Предупреждение: Риск ожогов! Сдвиньте основание с крышки с помощью ручек и не трогайте нагреватель. Опасайтесь пара.



Теперь попкорн можно подавать, смешав его с сахаром, солью или другими добавками.

Примечание: Если Вы хотите приготовить больше попкорна, поместите готовый попкорн в другую чашу и повторите процесс начиная с шага 1. При этом необходимо подождать, пока прибор остынет, в течение не менее чем 5 минут.

Чистка и обслуживание

- Вытащите вилку прибора из розетки электросети и дождитесь, пока он остынет.
- Если нагреватель все еще теплый, используйте кухонное полотенце для удаления максимально возможного количества жира и других остатков продукта. Также извлеките устройство для переворачивания попкорна, повернув винт в направлении против часовой стрелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность удушья!

Перед приготовлением попкорна и после этого убедитесь, что крепежный винт и устройство для переворачивания попкорна надежно закреплены, чтобы предотвратить их падение на попкорн.

- Вымойте крышку и защитную пластину теплой водой со средством для мытья посуды.

Примечание: Запрещено использовать абразивные чистящие средства, металлические губки и средства для чистки духовой печи. Запрещено погружать основание в воду, либо использовать воду для его очистки. Просто нанесите небольшое количество средства для мытья посуды на влажную ткань, протрите прибор и высушите его.

	 Прибор можно мыть в посудомоечной машине	 Ополаскивать проточной водой	 Протирать влажной тряпкой
Защитная пластина	—	✓	✓
Крышка/сервировочная чаша	—	✓	✓
Нагревательный элемент и устройство для переворачивания попкорна	—	—	✓
Основание	—	—	✓



Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.



По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов. Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке. Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды. Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт. Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

**Официальный представитель,
импортер:**

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com