

**W
MF** KITCHENminis®
Smoothie-to-go



Руководство по эксплуатации





Настройка

- 1 Контейнер для смешивания (2 шт.)
- 2 Блок лезвий
- 3 Кнопка Start (Пуск)
- 4 Приводной блок
- 5 Крышка (2 шт.)

Важная информация по безопасности

- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных приборов, только под присмотром или при условии прохождения инструктажа о безопасном использовании прибора и только при полном понимании возможных рисков.
- Запрещено давать прибор детям. Прибор и соединительный кабель должны храниться в недоступном для детей месте.
- При контакте детей с прибором необходимо следить, чтобы они не играли с прибором.
- Прибор должен быть всегда отключен от сети питания путем извлечения вилки из сети, если он оставлен без присмотра, если в ходе его работы произошел сбой, а также перед проведением любых работ по монтажу, демонтажу или чистке.
- В случае повреждения кабеля питания прибора, во избежание несчастного случая его замену должен производить производитель, представитель службы по работе с клиентами или лицо с аналогичной квалификацией.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях.
- При использовании острых режущих лезвий, а также при опустошении чаши и при чистке необходимо проявлять осторожность.
- После использования прибора следует очистить все поверхности, которые контактировали с пищевыми продуктами.
См. примечания в главе Чистка и обслуживание».

Перед использованием

Миксер можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данными инструкциями. Поэтому до начала работ следует внимательно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации. В данном руководстве содержатся инструкции по использованию, чистке и обслуживанию прибора. Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением инструкций, содержащихся в данном руководстве. Руководство следует хранить в надежном месте и передать его вместе с прибором последующим пользователям. Также следует обратить внимание на информацию по гарантии, приведенную в конце руководства. Прибор не предназначен для коммерческого использования и может использоваться только для приготовления еды в домашних условиях.

В процессе использования необходимо соблюдать меры безопасности.

Технические данные

Номинальное напряжение:	220 – 240 В~ 50-60 Гц
Расход энергии:	300 Вт
Класс защиты:	II

Инструкции по безопасности

- Прибор можно подключать только к правильно установленным и заземленным розеткам. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Нельзя пережимать соединительный кабель, натягивать его над острыми краями, оставлять его в подвешенном состоянии, следует защищать его от воздействия тепла и попадания масла.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем.
- Запрещено выдергивать вилку из розетки мокрыми руками или держась за кабель питания.
- Нельзя включать прибор при пустом контейнере.
- **Дождитесь полной остановки лезвий перед тем, как снять крышку.**
- Перед снятием крышки необходимо отключить прибор от сети.
- **Внимание!** При обработке горячей пищи может возникнуть риск ошпаривания. В исключительных случаях возможно повреждение контейнера. Прибор может использоваться для обработки продуктов с максимальной температурой 60°C.
- Прибор всегда следует отключать от сети, если его оставляют без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
- Не используйте прибор и/или незамедлительно отключите его от сети в следующих случаях:
 - повреждение прибора или кабеля питания
 - подозрение на неисправность прибора после его падения или какого-либо другого аналогичного происшествия.
 В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
- Нельзя погружать в воду приводной блок.
- Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также исключаются какие-либо выплаты по гарантии.
- Неправильное использование может вызвать риск травмирования.
- Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.

Использование

Прибор предназначен для смешивания и измельчения пищевых продуктов, например, фруктов и овощей, а также для приготовления соков, смузи и коктейлей и для измельчения кубиков льда. С помощью крышки (5) контейнер для смешивания (1) можно использовать в качестве бутылки, чтобы взять с собой приготовленный смузи или сок.

Запуск

- Перед использованием прибор необходимо помыть, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».
- Нарежьте пищевые продукты, например, фрукты и овощи, на маленькие кусочки и положите их в контейнер для смешивания (1). Наполните контейнер для смешивания (1) до отметки 600 мл.
Совет: Добавьте небольшое количество жидкости в контейнер для смешивания (1). Добавляйте ингредиенты в следующем порядке: Сначала твердые продукты, затем мягкие продукты.
- Теперь вставьте блок лезвий (2) в контейнер для смешивания и поверните его по часовой стрелке (1).
- Установите контейнер для смешивания (1) на приводной блок (4). Убедитесь, что отметки на блоке лезвий ▼ (2) совпадают с отметками на приводном блоке (4). Затем поверните контейнер для смешивания (1) по часовой стрелке, слегка нажав, чтобы зафиксировать его на месте.
Внимание: Смеситель включится, только если контейнер для смешивания (1) будет установлен правильно. Механизм безопасного отключения предотвращает запуск прибора без контейнера (1).
- Теперь можно вставить сетевую вилку в розетку.
- Нажмите кнопку Start (Пуск) (3) для запуска процесса смешивания. Чем дольше удерживать кнопку Start (Пуск) (3), тем однороднее будут смешаны продукты.
- После того, как будет достигнута желаемая консистенция, отпустите кнопку (3) и отключите прибор от сети.
- Снимите контейнер для смешивания (1) с приводного блока (4). Для этого поверните контейнер для смешивания (1) против часовой стрелки, слегка нажав.
- Снимите блок лезвий (2), поворачивая его в направлении против часовой стрелки по отношению к контейнеру для смешивания (1). Теперь можно разлить смузи или сок. Либо можно использовать контейнер для смешивания (1) в качестве бутылки. Для этого установите крышку (5) на контейнер для смешивания (1), поворачивая ее.

Измельчение кубиков льда

Положите до 4 кубиков льда и закройте контейнер для смешивания (1) с помощью блока лезвий (2). Нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение нескольких секунд (3). После того, как кубики льда опустятся на дно контейнера для смешивания (1), нажмите кнопку запуска (3) еще раз и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Повторяйте операцию, пока не будет получена желаемая степень дробления.

Чистка и обслуживание

После использования следует отключить от сети вилку кабеля питания. Запрещено погружать приводной блок (4) в воду. Достаточно просто протереть его влажной тряпкой. Запрещено использовать абразивные чистящие средства. При чистке блока лезвий (2) следует аккуратно обращаться с острыми лезвиями, чтобы не пораниться.

Чтобы облегчить процесс очистки, можно положить контейнер для смешивания (1) и крышку (5) в посудомоечную машину.

	 Детали можно мыть в посудомоечной машине	 Детали можно промыть под проточной водой	 Протирать влажной тряпкой
Контейнер для смешивания (1)	✓	✓	✓
Блок лезвий (2)	—	✓	✓
Приводной блок (4)	—	—	✓
Крышка (5)	✓	✓	✓



Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.

По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов.

Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке. Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды.

Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

**Официальный представитель,
импортер:**

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com