

**LONO**  
Тостер



**Руководство по эксплуатации**

## Важная информация по безопасности

- Прибор нельзя использовать посредством внешнего таймера или посредством дистанционного управления.
- Данные приборы могут использоваться детьми старше восьми лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных приборов, только под присмотром или при условии прохождения инструктажа о безопасном использовании прибора и только при полном понимании возможных рисков. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны проводить чистку и обслуживание данных приборов, если им менее восьми лет, и они находятся без присмотра.
- Прибор и его провод следует хранить вдали от детей младше восьми лет.
- **Внимание:** Ломтики хлеба могут загореться в тостере. Поэтому нельзя использовать прибор рядом или под легковоспламеняющимися предметами (например, шторами, настенными шкафами), и его всегда следует использовать под присмотром.
- **Внимание** – Риск ожогов: Температура внешних поверхностей может становиться очень высокой.
- В случае повреждения кабеля питания прибора, его замену должен осуществлять производитель, представитель службы по работе с клиентами или лицо с аналогичной квалификацией. Неправильно произведенный ремонт может представлять значительную угрозу для пользователей.
- Нельзя погружать тостер в воду.
- В процессе чистки нельзя помещать в отсеки для хлеба пальцы или какие-либо предметы, например, вилки, ножи и т.д.
- Падающие в процессе поджаривания крошки собираются в поддон для крошек. Для его опустошения необходимо слегка нажать на поддон. Теперь его можно вынуть из прибора.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, например:
  - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и прочих коммерческих помещениях;
  - клиентами в отелях, мотелях и прочих местах проживания;Прибор не предназначен для коммерческого использования.

## Перед использованием

Необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация по использованию, обеспечению безопасной эксплуатации и обслуживанию прибора. Руководство следует хранить в надежном месте и передать его вместе с прибором последующим пользователям.

Прибор можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

В процессе использования необходимо соблюдать меры безопасности.

### Технические данные

Номинальное напряжение: 220 – 240 В~ 50-60 Гц

Расход энергии: 900 Вт

Класс защиты: I

### Дополнительные инструкции по безопасности

- Вилку следует вынимать из розетки в следующих случаях:
  - в случае сбоя прибора в ходе его работы;
  - перед чисткой и обслуживанием прибора;
  - после использования.
- Для предотвращения непреднамеренного механического включения тостера, вилка должна быть всегда отключена от сети в процессе хранения.
- Прибор можно подключать только к правильно установленным и заземленным розеткам. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Никогда не следует включать тостер без присмотра.
- Не разрешается протягивать или зажимать соединительный кабель над острыми краями. Нельзя оставлять кабель в свешенном состоянии и следует защищать его от нагревания и попадания на него масла.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем.
- Нельзя включать тостер, пока в него не вставлен поддон для крошек.
- Никогда не следует выдергивать вилку из розетки мокрыми руками или держась за кабель питания.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки вилку прибора в следующих случаях:
  - повреждение прибора или кабеля питания
  - имеются подозрения о неисправности прибора после его падения или какого-либо другого аналогичного происшествия.

В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.

- При вставлении ломтика хлеба, следует проверить, чтобы ломтик не был нигде зажат. Однако, если такое произошло, необходимо сначала вынуть из сети вилку, а затем устранить помеху.
- Нельзя помещать в отсеки для хлеба пальцы или какие-либо предметы, например, вилки, ножи и т.д.
- Тостер можно включать только в вертикальном положении вдали от других предметов.
- В процессе работы тостера нельзя ничем накрывать отсеки для хлеба. Нельзя класть на корпус ломтики хлеба или булочки, это может привести к перегреву прибора.
- Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также исключаются какие-либо претензии по гарантии.

## Использование

Тостер подходит для поджаривания стандартных ломтиков хлеба, ломтиков хлеба размера XXL (до 11x11 см), плетеных дрожжевых булочек и аналогичных хлебобулочных изделий максимальной толщиной 3 см.

Разрешается использовать только хлебобулочные изделия без начинки и посыпки, например, из масла или варенья.

## Запуск

Часть кабеля питания, которая не используется, может быть смотана в основание прибора.

Подключить вилку в розетку с защитой от перепадов напряжения.

---

**Перед первым использованием необходимо провести, как минимум, три цикла поджаривания без хлеба на максимальной мощности, чтобы удалить защитное покрытие с поверхности нагревательных элементов. Запах, выделяющийся в ходе этого процесса, является безвредным, но тем не менее необходимо обеспечить хорошую вентиляцию на время проведения данной операции.**

**Перед включением прибора необходимо всегда дожидаться небольшого остывания прибора.**

---

Вставить ломтики хлеба в отсеки.

Для предотвращения застревания ломтиков, их толщина не должна превышать 30 мм. Маленькие ломтики следует вставлять в отсеки вертикально и рядом друг с другом, так их будет проще вытаскивать после поджаривания.

Для начала следует установить ручку регулировки степень поджарки на средний уровень.

Нажать вниз рычаг каретки для хлеба. Прибор включается, и кнопка поднятия автоматически поднимается на 2 см в положение удерживания, в котором и будет оставаться на протяжении всего процесса поджаривания. По истечении времени поджаривания кнопка поднятия возвращается в исходное положение, прибор автоматически выключается, и готовый тост приподнимается из отсека для извлечения.

### Комментарии по степени поджарки

Если тост получился слишком светлым, следует выбрать более высокую степень поджарки. Если тост получился слишком темным, следует выбрать более низкую степень поджарки. Чем выше степень поджарки, тем темнее получается тост.

Благодаря элементам управления тост можно поджарить до любой степени с самой минимальной (слабая поджарка ○) до максимальной (сильная поджарка ●).

Результат поджарки может колебаться на одном и том же заданном уровне в зависимости от типа, размера, содержания влаги и толщины используемых ломтиков хлеба.

Поэтому следует выбирать более слабую степень поджарки при использовании менее влажного хлеба, менее крупных ломтиках или при поджаривании только одного ломтика.

При поджаривании одного ломтика сторона, смотрящая внутрь, будет чуть более поджаристой, чем вторая.

---

**При излишнем поджаривании выделяется акриламид. Поэтому следует избегать излишнего поджаривания тостов.**

---



### Прерывание процесса поджаривания

Для прерывания процесса поджаривания необходимо нажать подсвеченную кнопку .



### Подогревание/повторная поджарка

Путем нажатия кнопки подогревания  сразу же после включения прибора можно подогреть холодный, но уже поджаренный хлеб, и дополнительно поджарить тост, который получился слишком светлым.



### Разморозка

Если нажать эту кнопку  сразу после включения прибора, цикл поджаривания будет автоматически продлен, и замороженный хлеб будет разморожен, а затем – еще и поджарен.

### Извлечение тоста

Встроенный механизм автоматического поднятия позволяет безопасно и просто извлекать маленькие ломтики хлеба.



### Насадка для булочек

Тостер оснащен встроенной насадкой для булочек, которую можно использовать, нажав кнопку вниз.

Можно подогреть 2 булочки с двух сторон на среднем уровне.

Слишком сухие булочки лучше заранее слегка увлажнить.

### Поддон для крошек

Образующиеся в процессе поджаривания крошки собираются в поддон для крошек. Затем можно вытащить поддон из прибора.



### Чистка и обслуживание

Перед чисткой следует отключить прибор от сети и оставить его остыть.

С помощью жесткой щетки удалить крошки, прилипшие к решеткам и к нагревательному элементу. Не нужно при этом наклонять прибор, поскольку в этом случае крошки из поддона высыпятся внутрь тостера. Затем следует вытащить поддон для крошек, очистить его и вставить обратно.

Нельзя погружать тостер в воду. Внешнюю поверхность прибора можно лишь протереть влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства.

Нельзя использовать жесткие и абразивные чистящие средства.



RU



Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.



По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов.

Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке.

Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды.

Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт. Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

**Официальный представитель,  
импортер:**

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,  
125171, Москва,  
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3  
8(495) 213-32-31  
[contact-ru@wmf.com](mailto:contact-ru@wmf.com)